

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Роликовый резак ГЕЛЕОС РР А4-1


БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ГЕЛЕОС!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Всегда устанавливайте устройство на устойчивую поверхность.
- Во время работы будьте внимательны к положению своих рук, избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Перед тем, как начать резать, убедитесь, что держитесь за верхнюю часть режущего ролика.
- Во время перемещения держите резак только за его основание.
- Никогда не превышайте указанную максимальную производительность.
- Обеспечивайте экологичную утилизацию всех материалов находящихся в упаковке.

Составные части аппарата

1. Режущий ролик
2. Алюминиевая направляющая
3. Крышка для замены режущего ролика.
4. Пластиковая прозрачная направляющая
5. Станина/ рабочий стол с градуировкой.



Технические характеристики

Тип лезвия:	роликовый
Формат:	A4, A5 и меньше
Производительность листов (80г/м ²):	10
Упор для края бумаги:	есть
Градуировка рабочего стола, см&ддюймы:	да
Материал основания:	металл

Эксплуатация

1. Установите резак на твердую устойчивую поверхность.
2. Перед первым применением сделайте пробный рез.
3. Поместите материал на рабочий стол под пластиковую прозрачную направляющую. Для удобства и точности резки используйте упор и градуировку рабочего стола.
Перед загрузкой материала, убедитесь, что режущий ролик находится в верхнем или нижнем конце алюминиевой направляющей.
4. Чтобы разрезать материал, проведите режущем роликом по алюминиевой направляющей.
5. Материал режется ровно по краю рабочего стола резака.

Уход и обслуживание



Сервисные работы, связанные с разбором резака, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

Если нож затупился его можно заменить.

Это требует полной замены режущего ролика:

- 1) Поднимите небольшую крышку в верхней части пластиковой рамки. Крышка отмечена пунктирной стрелкой.
- 2) Слегка проденьте направляющую через вышедшее отверстие.
- 3) Переместите режущий ролик к отсоединенному концу направляющей. Теперь ее можно полностью снять.
- 4) Возьмите новый режущий ролик и наденьте на направляющую. Убедитесь в правильности его положения. Режущий ролик должен находиться так, чтобы лезвие проходило точно по краю металлической основы.

Утилизация



Неправильная утилизация любой техники может быть опасна для здоровья людей и окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившую технику в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслужившей техники.

Гарантия



При правильной эксплуатации аппарата гарантия в течение 1 года с даты покупки. Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.